


**Montageanleitung  
DORMA VISUR  
Drehtürsystem**

**Installation instruction  
DORMA VISUR  
pivoting door system**

**Wichtige Informationen:**  
**Important information:**



\* 5mm Glas/Wand sowie Glas/Glas  
 \* 5mm glass/wall as well as glass/glass

Vor der Montage Glasflächen mit handelsüblichen Glasreiniger im Bereich der Klemmflächen reinigen.

All glass clamping areas are to be cleaned with standard glass cleaning products prior to installation.



keine Verdünnung verwenden  
 do not use thinners



① = Bauteil/Baugruppe  
 component


1.; 1.1;... = Montagefolge  
 installation sequence

**Wichtige Hinweise:**  
**Importantly points:**



Überdrehen der Tür verhindern!  
 Stopper verwenden!

Prevent excessive opening of the door,  
 Please use a stopper.



Geeignete, auf den Untergrund abgestimmte Ankersysteme verwenden!

Please use suitable anchorsystems according to foundation!



Das Bodenlager ist nicht gegen eindringendes Wasser geschützt!



The bearing is not protected against water intrusion!




Es ist nur der RTS 85 EN3 90° Feststellung zugelassen.

Only the RTS 85 EN3 90° holder is certified.


**Montagewerkzeug:**  
**Installation tool:**





2,5 mm    5 mm    6 mm



Glassauger / glass suction lifter




Hammerbohrkrone ø126 /  
 hammer core bit ø126




**Glasbearbeitung:**  
**Glass preparation:**

Glasverwendung: 10/12 mm Einscheibensicherheitsglas  
Glass application: 10/12 mm toughened safety glass

DETAIL X




DETAIL X




Ausführung der Glaszungen, sind oben und unten gleich!  
Top and bottom application of glass guide are equal!

**Lieferumfang:**  
**Scope of delivery:**




**Bei 12mm Glasdicke: Vorbereitung der Beschläge ②, ③**

**By 12mm glass thickness: Preparation of hinges ②, ③**



6mm  
raus schrauben  
unscrew



**1. Montage des Montagewinkels ⑫ :**


**1. Assembly of mounting angle ⑫ :**



Bei komplett Set inkl. Schließkasten  
ist der Montagewinkel 12 bereits montiert.



In the complete set, incl. transom box,  
the mounting angle 12 is already assembled.




## 2. Montage des Schließerkastens:

### 2. Installation of the transom box:


Bei komplett Set inkl. Schließerkasten, ist der Montagewinkel (12) bereits montiert.

In the complete set, incl. transom box, the mounting angle (12) is already assembled.




Abstandshalter bei flächenbündiger Deckenanbindung.

Reinforcing bar spacer to be used when transom box is flush with ceiling.



Beispiel / Example


Rohdecke / rough ceiling



Gipsdecke / plasterboard ceiling


Schrauben und Dübel zur Befestigung, sind nicht im Lieferumfang enthalten! Geeignete, auf den Untergrund abgestimmte Ankersysteme verwenden z.B. Schrauben DIN 912 M8x... oder DIN 7996 6x... Voraussetzung für die Montage des Schließerkastens ist eine ausgerichtete und tragfähige Unterkonstruktion bzw. Wand mit einer max. Toleranz von 2mm pro Meter.

Screws and plugs for connection are not part of delivery! Please use suitable anchorsystems according to foundation e.g. screws DIN 912 M8x... or DIN 7996 6x... A condition for the assembly of transom box is an aligned and load-carrying substructure and/or wall with a max. tolerance of 2mm per meter.




2.2 Drehpunkt aus Schließerkasten übernehmen und runterloten.  
2.2 Take the pivot point out of the transom box and perpendicular.

2.3 Montageabschnitte (10) demontieren.  
2.3 Disassembling of the assembly segment (10) .



**3. Montage Lagertopf im Boden:**  
**3. Installation of casing into bottom:**




- 3.1 Bohrung  $\varnothing 126$  für Lagertopf im Boden einbringen.  
 Hammerbohrkrone, Fa. HILTI (TE-Y-BK125/430)  
 Art.-Nr.: 00307066 (HILTI)
- 3.1 Setting of bottom hole ( $\varnothing 126$ ) for casing.  
 hammer core bit, company HILTI (TE-Y-BK 125/430)  
 Art.-No.: 00307066 (HILTI)




Der Untergrund muss tragfähig sein.  
 Geeignete, auf den Untergrund abgestimmte Ankersysteme verwenden!

The foundation must be load-carrying.  
 Please use suitable achorsystems according to foundation!




**4. Montage des oberen Beschlags:**  
**4. Installation of the top hinge:**






Vormontiert für 10mm Glasdicke!  
 Bitte Hinweis auf Seite 4 beachten!






Preassembled for 10mm glass thickness!  
 Please observe the notice on side 4.




**4. Montage des oberen Beschlags:**  
**4. Installation of the top hinge:**



**5. Montage des unteren Beschlags:**  
**5. Installation of the bottom hinge:**



**6. Montage der Drehtür:  
6. Installation of pivote door:**



**7. Montage des Rahmentürschließers:  
7. Installation of the transom door closer:**

7.1 Tür an RTS-Kasten lehnen.  
7.1 Lean the door against the transom box.


7.2 Rahmentürschließer einführen.  
7.2 Insert the transom door closer as shown.

Lappen zum Schutz über die Glaskante legen! Bauseits.  
Put clothes over glass edges to protect it! On side.





**7. Montage des Rahmentürschließers:**  
**7. Installation of the transom door closer:**

Sicht: unter den Sturz!  
 View: under the lintel!





DETAIL X


DETAIL Y



**8. Montage der Drehtür:**  
**8. Installation of the pivot door:**




**9. Drehtüranlage justieren:**  
**9. Adjustment of pivot door system:**





**3D Verstellung / 3D adjustment**

Sicht von oben auf Lagertopf  
 View from above in casing




**10. Endmontage der Beschläge:**  
**10. Final assembly of the hinges:**


**DETAIL X**



**DETAIL Y**




**11. Einstellung des Rahmentürschließers:**  
**11. Setting up of the transom door closer:**




1. Voll kontrolliertes Schließen mit einstellbarer Geschwindigkeit.  
Fully controlled reasoning with adjustable speed.
2. Einstellbare Schließdämpfung.  
Adjustable closing absorption.

**12. Endmontage:**  
**12. Final assembly:**



oberer Beschlag  
top hinge



12.2 Folienstreifen abziehen.  
12.2 Pull off backing tape.

unterer Beschlag  
bottom hinge

